# Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Informe  $N^{\circ}$  04

Asignatura: Laboratorio de Física II Docente: Ramírez Quispe Gilberto Integrantes:

- Quispe Ccahuana María Leonela
  - Vargas Gálvez Alex
  - Vila Cayo Nayherly Dianeth

Huamanga - Ayacucho, Perú 18 de enero de 2023

#### CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

### 1. Objetivo

Investigar la curva de tensión de carga de un condensador, así como, los factores que afectan el índice carga/descarga y qué efecto tienen estos factores en el índice.

### 2. Materiales

- Fuente de alimentación 0 12V/6V DC/AC.
- Interruptor.
- Conmutador.
- Resistencia de 10 y 47  $K \Omega$ .
- Condensador electrolítico de 47 y 470 $\mu$  F, bipolar.
- Alambre en bloque de conexión.
- Cables de conexión rojo y azul.
- Multímetro.
- Cronometro.
- Tablero de conexión.

### 3. Fundamento Teórico

El alumno vendrá estudiando los siguientes prototipos:

• Carga y descarga de un condensador.

# 4. Montaje

■ Primer experimento: Monte el circuito como se muestra en la figura 1 y 2. Selecciona el multímetro a escala de 10 V y ponga la llave selectora en posición 1.



Figura 1: Primer circuito a montar




Figura 2: Primer circuito siendo medido por un multímetro

• Segundo experimento: Monte el circuito como se muestra en la figura 3.



Figura 3: Segundo circuito a montar

### 5. Procedimiento

### Del primer experimento:

- Monte el experimento tal como se muestra en la figura 1. El interruptor debería estar en la posición de apagado y el conmutador se debería pulsa t a la posición 1. Seleccione ene voltímetro el rango de medición de 10 V.
- Encienda la fuente de alimentación y fije la tensión directa a 10 V.
- Cargue el circuito pulsando interruptor a la posición encendido y observe el voltímetro. Anote sus observaciones en (1).
- Descargue el circuito pulsando el conmutador a la posición 2. Observe el voltímetro una vez más y anote su observación en (2).
- Cortocircuite el condensador por unos segundos usando un cable de conexión de 25cm. Retire el cortocircuito cuando la tensión del condensador sea  $U_c = 0 \ V$ .
- Pulse el conmutador a la posición 1, iniciando en 0 V. Mida la tensión  $U_c$  del condensador en intervalos de 10 segundos. Anote en la tabla 1.

**NOTA:** La toma de medidas requiere una gran concentración y probablemente un poco de práctica. Si falla la primera serie de medidas, cortocircuite brevemente el condensador y repita las mediciones.

- Pulse el conmutador a la posición 2 y tome las medidas de la tensión del condensador en intervalos de 10 segundos. Registre los valores en la tabla 1.
- Interrumpa la carga del circuito colocando el interruptor en la posición abierta.

### Del segundo experimento:

- Ponga el conmutador en la posición 1. Cargue el circuito y mida el tiempo que le toma al condensador llegar a  $U_c = 6 V$ .
- $\blacksquare$  Abra el interruptor. Descargue el condensador y reemplace con el condensador de  $47\mu F.$
- Cargue el circuito y una vez más mida el tiempo que toma en llegar a  $U_c$ =6V. Anote el tiempo en la tabla 2.
- Reemplace la resistencia de  $47K\Omega$ con una de  $10K\Omega$ y repita las mediciones.
- Reemplace el condensador de  $47?\mu F$  con uno de  $470\mu F$  y repita las mediciones.
- Apague la fuente de alimentación.

## 6. Observaciones y resultados de las mediciones